



# Steirischer Zivilschutzverband Bezirksstelle Graz-Umgebung

Bezirksstellenleiter ABI d.F. Peter Kirchengast

A-8071 Gössendorf, Bienenweg 5

Tel.: 0664/3661013 - Email: [peter.kirchengast@bfvgu.steiermark.at](mailto:peter.kirchengast@bfvgu.steiermark.at)

# Merckblatt

## Auto und Hochwasser



Zeichnet sich die Gefahr eines Hochwassers ab, ist folgendes zu tun:

Fahrzeuge aus der Garage in Sicherheit bringen (eher zu früh als zu spät). Fahrzeuge, die im Freien abgestellt sind, aus der Gefahrenzone (See, Fluss, bereits überflutete Straßen) bringen.

Dringt Wasser in den Motorraum, droht ein kapitaler Schaden. Stand das Kfz bis zur Ölwanne oder gar über die Räder hinaus im Wasser, Motor nicht mehr starten! In die nächste Werkstatt zur Überprüfung schleppen (Bremsflüssigkeit und Öl wechseln etc.).

**Hinweis:** Nach längeren Fahrten den Motor abstellen, damit der Katalysator abkühlt, ehe Sie durch das Wasser fahren. Die Temperatur des Katalysators liegt bei etwa 700 Grad, wird er plötzlich abgekühlt, kann der Keramikkopf springen.

**Achtung Urlauber!** Auch an Ihrem Ferienort kann es unvermutet zu kritischen Ereignissen kommen. Prüfen Sie die Situation, ehe Sie Ihr abgestelltes Fahrzeug für mehrere Stunden verlassen. Müssen Sie eine überflutete Stelle passieren: "Tasten" Sie sich langsam vor (auch Schrittgeschwindigkeit kann zu schnell sein).